

1.2.2 Typenschild

Das Typenschild der Anlage befindet sich am Schaltschrank auf der rechten Schmalseite

Es beinhaltet den Firmennamen
Seriennummer

Die Seriennummer beinhaltet Maschinentyp, Herstellungsjahr und Maschinennummer.

Beispiel:

30 04 01

Maschinentyp

Herstellungsjahr

Maschinennummer

Palettengröße:

Diese Maschine ist für Paletten mit den nachfolgend aufgeführten Maßen zulässig:

Palettenmaße:

L max.	1200 mm
B max.	1200 mm
H max.	1950 mm



1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Maschine darf nur für die vorgeschriebenen Packgüter (Europaletten) benutzt werden
Bei Zuwiderhandlung erlischt jeglicher Garantieanspruch.



1.3.1 Sachwidrige Verwendung:

Diese Maschine darf nicht in Räumen oder Anlagen betrieben werden die der Gefahrenstoffverordnung unterliegen wie: Explosionsgefahr durch Lösungsmittel, Benzin, Zellstoffstaub (Staubexplosion) u.s.w.

1.3.2 Technische Daten Banderolierer

Stromversorgung: 3 x 400 V/230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 3 kW

Druckluftanschluss: 6 bar

Geräuschpegel <= 70 Dba

Zu verarbeitende Folienrollenbreite: 250 mm

Folienstärke: 35-90 µm